



Aparat telefoniczny T10 ze słuchawką nagłówną/nauszną

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KROK 1

USTAWIENIA

Podłącz wtyczkę linii telefonicznej [16] do gniazda w Twoim T10 używając załączonego przewodu telefonicznego [17]. Pozwól aparatowi na wykrycie linii, zanim zaczniesz go używać – trwa to około 20 sekund.

Odwróć aparat i przymocuj wieszak na słuchawkę [1].

Ustaw przełącznik wybieranie tonowego/pulsowego [5] w położeniu odpowiednim dla Twojej linii telefonicznej (zwykle wybieranie tonowe). Jeśli nie wiesz, w jakim położeniu ustawić przełącznik –skontaktuj się z operatorem linii telefonicznej.

Ustaw głośność dzwonka [6] dla rozmów przychodzących.

Wetknij wtyk kabla słuchawki nagłownej [18] do gniazda słuchawki w aparacie [10].

W większości przypadków przełącznik „Flash Timing” (długość „Flash’a”) [4] powinien być ustawiony na pozycji „3”.

KROK 2

UŻYWANIE SŁUCHAWKI

Słuchawka dostarczona razem z T10 może być używana w wersji nagłownej lub nausznej. W pudełku załączona jest schematyczna instrukcja wyjaśniająca sposób zmiany konfiguracji słuchawki.

KROK 3

NAWIĄZYWANIE ROZMOWY

Po założeniu słuchawki na głowę lub ucho wciśnij przycisk „On/Off” [11] (zaświecą się diody „In-use” [12] oraz „On Line” [2]). Poczekaj na sygnał linii.

Wybierz numer używając klawiatury [3].

Kiedy Twój rozmówca się zgłosi, normalnie prowadź rozmowę. Jeśli rozmówca Ciebie nie słyszy, przeczytaj rozdział „Rozwiązywanie problemów” w niniejszej instrukcji.

ODBIERANIE ROZMOWY

Kiedy usłyszysz dzwonek sygnalizujący rozmowę przychodzącą, wciśnij przycisk „On/Off” [11], aby odebrać rozmowę (zaświecą się diody „In-use” [12] oraz „On Line” [2]).

FUNKCJE DODATKOWE

POWTARZANIE WYBRANEGO NUMERU

Aparat zapamiętuje ostatnio wybrany numer. Można go powtórnie wybrać wciskając przycisk [14].

PRZYCISK „FLASH”

Jeśli Twój operator oferuje usługę rozmowy oczekującej, przycisk „Flash” [7] pozwoli Ci przełączać się pomiędzy dwoma rozmowami. Kiedy aparat sygnalizuje drugą rozmowę, wciśnij przycisk „Flash” [7], aby zawiesić dotychczas prowadzoną rozmowę i połączyć się z drugim rozmówcą. Wciśnij ponownie przycisk, aby powrócić do pierwszej rozmowy.

Przycisk ten może być również wykorzystany w większości central dla przełączenia prowadzonej rozmowy na inny numer wewnętrzny. Wciśnij przycisk „Flash”, aby usłyszeć sygnał linii; następnie wybierz numer wewnętrzny i powtórnie wciśnij „Flash” lub odłóż słuchawkę dla przełączenia rozmowy.

PRZYCISK WYŁĄCZENIA MIKROFONU „MUTE”

Kiedy wciśniesz przycisk „Mute” [9], Twój rozmówca nie będzie słyszał Ciebie, ale Ty cały czas będziesz słyszał jego głos. Powtórne naciśnięcie z powrotem włącza mikrofon.

DOPASOWANIE BARWY DŹWIĘKU

Wysokie i niskie tony [15] można wyregulować dla lepszej słyszalności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

NIE SŁYSZĘ SYGNAŁU LINII

Upewnij się, że podłączyłeś przewody zgodnie z instrukcją.

Upewnij się, że wciśnięty został przycisk „On/Off” [11] i że świecą się diody „In-use” [12] oraz „On Line” [2].

Sprawdź poziom głośności [13].

Upewnij się, że głośnik słuchawki spoczywa centralnie na Twoim uchu.

Upewnij się, że pozwoliłeś urządzeniu wykryć linię telefoniczną przez 20 sekund po podłączeniu przewodów.

NIE MOGĘ WYBRAĆ NUMERU

Upewnij się, że przełącznik wybieranie tonowego/pulsowego [5] jest dobrze ustawiony.

ROZMÓWCA NIE SŁYSZY MOJEGO GŁOSU

Sprawdź, czy nie został wyłączony mikrofon (przycisk „Mute” [9]) – sygnalizuje to dioda [8].

Umieść mikrofon na wysokości Twoich ust.

DYSTRYBUTOR PLANTRONICS W POLSCE,
AUTORYZOWANY SERWIS PLANTRONICS

KONTEL-TELECOM

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

tel. (+48 22) 646 76 76, e-mail: info@kontel.pl

www.plantronics.net.pl