

KONTEL-TELECOM
 02-532 Warszawa, Rakowiecka 32,
 tel./fax : (0-22) 646 76 76
 System Sprzedaży w Internecie www.kontel.net

Białystok, (0-85) 744 62 87
 Bydgoszcz, (0-52) 375 38 88
 Lublin, (0-81) 442 50 50
www.kontel.pl

Warszawa, środa, 28 stycznia 2004

INSTRUKCJA OBSŁUGI SŁUCHAWKI NAGŁOWNEJ M110

Wiadomości ogólne

Nagłowny zestaw słuchawkowy współpracuje z telefonami komórkowymi i DECT

Umożliwia prowadzenie rozmowy bez angażowania rąk:

- jej zaprojektowanie wynikało z potrzeby aktywnego trybu życia
- wygodna w użyciu, wyposażona w pałąk słuchawka nagłowna
- Wyposażona w układ tłumienia szumów otoczenia (Noise Cancelling) oraz system redukujący szумы radiowe (Plantronics RF Noise Shield)
- mikrofon wbudowany w ustawialny wysięgnik umożliwia optymalne wychwycenie głosu



Instrukcja

Po wyjęciu słuchawki z opakowania podłącz kabel słuchawki zakończony 2,5 mm jack'iem do gniazda telefonu.

Założ słuchawkę na głowę, dopasowując pałąk w wygodnej dla siebie pozycji.

Wysięgnik mikrofonu delikatnie skieruj w stronę ust.

Ostrzeżenie: Wysięgnik ma blokadę i nie można go obrócić o 360°. Nie przekraczaj go na siłę. Przestrzeń między mikrofonem a ustami nie powinna być większa niż szerokość dwóch palców ręki.

Aby odciążać ucho, klips umieszczony na kablu słuchawki przypnij do ubrania.

Konserwacja:

Słuchawkę należy czyścić miękką szmatką.

Serwis słuchawek znajduje się w siedzibie firmy KONTEL-TELECOM w Warszawie.

Uwaga:

Nie podłączaj kabla słuchawki do napięcia 220V.

Nie zanurzaj w wodzie, ani innych cieczach.

Nie przechowuj słuchawki w bezpośrednim sąsiedztwie ognia.

Nie należy nadmiernie i wielokrotnie zaginać kabla w jednym miejscu.

Uszkodzenie kabla nie podlega gwarancji.